

Popcorn Machine

Benodigd

Kokosolie, Popcorn Mais en Suiker/Zout

Instructies

- 1 Zet de knop "Power & Light" en "Heat" aan**
"Turn" is pas nodig als je de mais er in hebt.
- 2 Leg nu 50ml kokosolie in de pan**
Gebruik hiervoor het maatbekertje
- 3 Leg nu 150ml mais en 50ml suiker in de pan**
De kokosolie smelt vrijwel direct.
- 4 Schuif de deksel naar beneden**
Nu is het ongeveer 1 minuut wachten tot de popcorn ontpopt
- 5 Wanneer de eerste popcorn er uit komt (popt) zet je "Heat" en "Turn" out**
Nu is het ongeveer 1 minuut wachten tot de popcorn ontpopt
- 6 Haal het pannetje los door te draaien en gooi de popcorn onderin de bak**
Nu kan je genieten van heerlijk verse popcorn



*Gebruik 3/4 gram zout
voor zoute popcorn*

LET OP!

De pan is heet, niet aanraken. Alleen door een volwassene te bedienen.
"Heat" staat uit als er niks in de pan zit.